

BILDNER

Die smarte
Anleitung
von Apps bis
Zubehör

Plus
**10 schnelle
Spicker**
für den Handy-
Alltag



Daniela Eichlseder, Anja Schmid

einfach, gelernt!

Wiko VIEW5 / VIEW5 Plus

Für Einsteiger ohne Vorkenntnisse

- *Alle Funktionen & Einstellungen auf einen Blick*
- *Schritt für Schritt erklärt – mit praktischen Tipps*



Verlag:
BILDNER Verlag GmbH
Bahnhofstraße 8
94032 Passau

<http://www.bildner-verlag.de>
info@bildner-verlag.de

ISBN: 978-3-8328-5517-8
Bestellnummer: 0495

Autorinnen: Daniela Eichseder, Anja Schmid
Herausgeber: Christian Bildner

Bildquellen:
Cover: ©Wayhome Studio - stock.adobe.com
Seite 97: ©olezzo - stock.adobe.com

© 2021 BILDNER Verlag GmbH Passau

Die Informationen in diesen Unterlagen werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Fast alle Hard- und Softwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen, die in diesem Buch erwähnt werden, können auch ohne besondere Kennzeichnung warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Personen, Produkten und E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit ist keinesfalls beabsichtigt, sondern zufällig. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es gelten die Lizenzbestimmungen der BILDNER Verlag GmbH Passau.

Vorwort	8
Was ist Android?.....	8
Nutzung von WLAN und mobilen Netzen	8
Datenvolumen in mobilen Netzen.....	9
Nützliches Zubehör	9
Über dieses Buch	10
Spickzettel.....	11
Bedienelemente am Gehäuse.....	23
1 Handy einrichten und loslegen	24
1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten	24
1.2 Das Google-Konto	28
Google-Konto im Einrichtungsprozess erstellen	28
Google-Konto nachträglich hinzufügen	30
1.3 Die Smartphone-Oberfläche	31
Sperrbildschirm.....	31
Startbildschirm	32
Navigationsleiste	33
App-Bildschirm.....	33
Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover	34
Google Assistant	34
Suchen mit dem Launcher	34
1.4 App anzeigen und wechseln	35
Erstes Starten einer App.....	35
Einstellungen aufrufen	36
Weitere App öffnen und wechseln.....	37
Kleine App-Auswahl für den täglichen Gebrauch	38
1.5 Bildschirmtastatur verwenden	40
Buchstaben, Sonderzeichen & Co.....	41
Texterkennung	43
Emojis bebildern Gefühle	44
Text mittels Spracheingabe	45

1.6	Die Statusleiste - Informationen und Einstellungen	46
1.7	Smartphone aus- und einschalten	49
2	Das Smartphone schützen	50
2.1	Displaysperre mit PIN oder Fingerabdruck	50
2.2	Fingerabdrucksensor	52
2.3	Schutz vor Schadprogrammen	54
2.4	Das verlorene Smartphone orten.....	55
3	Das Smartphone personalisieren	57
3.1	Bildschirm-Zeitüberschreitung festlegen	57
3.2	Schriftgröße bestimmen und Helligkeit anpassen	58
3.3	Eigenes Hintergrundbild auswählen	59
3.4	Klingelton einstellen	60
3.5	Startbildschirm anpassen	61
	Apps ordnen.....	61
	Widgets verwenden	62
3.6	Benachrichtigungen und Berechtigungen	65
	Benachrichtigungen verwalten.....	65
	Berechtigungen kontrollieren.....	66
4	Alles rund um Apps.....	67
4.1	Apps finden	67
4.2	App installieren	69
4.3	App löschen.....	71
4.4	Installierte App finden	72

4.5	Updates	73
	Android-Systemupdate und Sicherheitsupdates	73
	Apps aktualisieren im Play Store	74
5	Tatsächlich telefonieren	76
5.1	Das Adressbuch verwalten	76
	Kontakte abspeichern	76
	Kontakte bearbeiten und löschen	78
	Kontakte als Favorit oder als Widget	79
	Hilfe im Notfall	81
5.2	Freunde und Familie anrufen	82
5.3	Anruf annehmen oder nicht?	84
6	Nachrichten und Fotos versenden	86
6.1	SMS versenden und empfangen	86
6.2	Über E-Mail kommunizieren	88
	Neue E-Mail lesen und beantworten	89
	Neue E-Mail schreiben	89
	Foto oder Video versenden	90
	E-Mail löschen	90
6.3	Nachrichten über WhatsApp	90
	WhatsApp einrichten	91
	Eine Nachricht versenden	92
	Fotos/Videos versenden	93
	Sprachnachricht verschicken	94
	Sprach- und Videoanrufe	94

7 Fotos und Videos..... 95

7.1 Fotos und Videos aufnehmen 95

Übersicht der Bedienoberfläche.....	95
Fotos knipsen.....	95
GPS-Standortinformationen.....	97
Selfie aufnehmen.....	97
Auswahl des Seitenverhältnisses.....	97
Blitz einschalten.....	99
Video aufnehmen.....	99
Interessante Aufnahmemodi.....	100

7.2 Google Fotos 102

Die Kategorien Fotos, Suchen und Galerie.....	102
Bilder in der Einzelansicht anzeigen.....	104
Bilder bearbeiten.....	104
Videos in der Einzelansicht.....	106
Bilder und Videos löschen.....	107
Bilder auf den PC übertragen.....	108

8 Merken und erinnern..... 111

8.1 Termine im Griff mit der Kalender-App 111

Termin eintragen.....	112
Termine bearbeiten oder löschen.....	114

8.2 Die App Uhr..... 115

Vom Smartphone geweckt werden.....	115
Das Smartphone als Eieruhr.....	118

8.3 Einkaufslisten und andere Notizen 119

Notiz erstellen.....	119
Notiz betrachten und bearbeiten.....	120
Notiz löschen.....	120
Notiz zu einem Foto erstellen.....	120

8.4 Screenshot erstellen..... 121

9 Gesucht & Gefunden..... 123

9.1 Im Netz surfen..... 123

Google-Widget Suche..... 123

Google-App verwenden 124

Google Lens: Nach allem was Sie sehen, können Sie suchen..... 125

Die zusätzlichen Funktionen von Chrome 126

9.2 YouTube - das Videoportal 127

Alles zum Thema Lautstärke..... 130

10 Unterwegs und im Urlaub 132

10.1 Navigation mit Google Maps..... 132

Eine Route festlegen..... 132

Offline-Wegbeschreibungen..... 134

10.2 Mit der Bahn verreisen 135

10.3 Das Wetter im Blick haben 136

10.4 Was sollten Sie im Ausland beachten..... 137

Was ist mit Roaming oder Daten-Roaming gemeint?..... 138

Daten-Roaming aktivieren bzw. deaktivieren..... 138

Smartphone mit einem WLAN verbinden 139

Flugmodus..... 140

11 Daten übertragen 142

Vorbereitung 142

Daten in die Google-Cloud sichern..... 142

Übertragung über die Cloud 143

Smartphone zurücksetzen 145

Glossar..... 147

Index 153

Vorwort

Wir möchten Ihnen die wichtigsten Einstellungen, Apps und Einsatzmöglichkeiten Ihres neuen Wiko VIEW5 bzw. Ihres Wiko VIEW5 Plus näherbringen. Das View5 Plus unterscheidet sich vom View5 hauptsächlich durch einen größeren Datenspeicher. Deshalb gelten die behandelten Inhalte gleichermaßen für das View5 wie auch für das View5 Plus. Wir starten mit der Einrichtung Ihres Android-Smartphones, erklären grundlegende Einstellungen und zeigen Ihnen im Laufe des Buchs, wie das Smartphone zum täglichen, hilfreichen Begleiter werden kann. Hier noch einige wichtige Informationen vorab:

Was ist Android?



Android ist das Betriebssystem Ihres Smartphones. Es bildet die Plattform zur Speicherung der Apps und zur Ausführung aller Gerätefunktionen. Hersteller, wie z. B. Wiko, Samsung, LG, Xiaomi, Sony, Google etc., verwenden Android für ihre Smartphones.

Die aktuelle Version ist Android 11. Mit der vorherigen Version, Android 10, beendete Google die Tradition, die Versionen nach Süßwaren zu benennen: Android 9 - Pie, Android 8 - Oreo oder Android 7 - Nougat. Die aktuelle Version wird nicht notwendigerweise allen Geräten zur Verfügung gestellt. Selbst wenn Sie ein neues Gerät gekauft haben, kann dort eine ältere Version von Android installiert sein.

Das Wiko VIEW5 / VIEW5 Plus verwendet Android 10, also nicht die neueste Version. Das tut der Funktionalität Ihres Smartphones keinen Abbruch. Bis jetzt sieht es so aus, dass für Ihr Smartphone ein Softwareupdate auf Android 11 im Laufe des Jahres 2021 zur Verfügung gestellt wird. Was Sie auf jeden Fall erhalten sind Sicherheitsupdates.

Nutzung von WLAN und mobilen Netzen

WLAN steht für Wireless Local Area Network, also ein kabelloses lokales Netzwerk. Für Zuhause haben Sie im Zuge eines Vertragsabschluss mit einem Provider (z. B. Vodafone, Telekom, 1&1 etc.) wahrscheinlich einen Router (Internetzugang über die Telefonleitung) oder ein Kabelmodem (Internetzugang über eine TV-Kabelverbindung) erhalten und eingerichtet.

Mit diesem Gerät verbinden Sie Ihr Smartphone, aber auch den Computer, Laptop oder das Tablet und erhalten dadurch eine Verbindung zum Internet. Außerhalb eines WLANs verbindet sich das Smartphone über das Mobilfunknetz mit dem Internet (mobile Datenverbindung).

Datenvolumen in mobilen Netzen

Als Teil Ihres Vertrags für Ihr Smartphone wird Ihnen ein bestimmtes Datenvolumen für den laufenden Monat zur Verfügung gestellt, z. B. 1 GB (ein Gigabyte). Dieses Datenvolumen verbrauchen Sie, wenn Sie **nicht** mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind und im Internet surfen oder WhatsApp verwenden. Sie nutzen dann eine mobile Datenverbindung. Wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, ist die Nutzung der genannten Dienste zwar theoretisch noch möglich, aber praktisch zu langsam, da die Geschwindigkeit von den Anbietern „gedrosselt“ wird. Manche Verträge sehen aber auch vor, dass das Datenvolumen für diesen Fall automatisch kostenpflichtig erweitert wird.

Da Ihr Datenvolumen begrenzt ist und Ihr Netzwerk zu Hause in der Regel nicht, sollten Sie manche Dinge lieber im heimischen WLAN erledigen, z. B. Videos bei WhatsApp oder YouTube anschauen, viele Fotos verschicken oder Updates durchführen.

Nützliches Zubehör

Es gibt viele praktische Helfer für das Smartphone; aus diesem Universum haben wir einige ausgewählt, deren Anschaffung Sie bedenken sollten:

Hülle und Displayschutz: Schützen Sie Ihr Smartphone durch eine Hülle vor Schäden. Taschen und Schutzhüllen gibt es in allen Farben und Formen. Daneben gibt es auch Displayschutzfolien, die den Bildschirm gegen Kratzer und Bruch schützen und zusätzlichen Reflexionsschutz bieten können. Das blasenfreie Aufbringen der Schutzfolie kann unter Umständen Schwierigkeiten bereiten.


Eingabestift: Wenn Ihnen die Fingereingabe über den Bildschirm Probleme bereitet, empfehlen wir einen Eingabestift. Er erleichtert die Auswahl kleiner Symbole enorm. Vorsicht! Auf dem Markt gibt es günstige Eingabestifte mit Metallspitze, die das Display zerkratzen können.

Haltegriff/Handyhalter: An der Rückseite des Smartphones kann zusätzlich ein Griff angebracht werden, der das einhändige Halten des Smartphones erleichtert.


Externer Akku/Powerbank: Auf Reisen hilft ein externer Akku. Wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, können Sie das Smartphone so wieder aufladen.

Je nachdem, wie Sie Ihr Smartphone hauptsächlich nutzen, gibt es eine Reihe weiterer Hilfsmittel, z. B. Objektive und Stative für Smartphonefotografen, KFZ- und Fahrradhalterung für diejenigen, die mit dem Handy navigieren oder Bluetooth-Lautsprecher bzw. -Kopfhörer für Musikliebhaber.

Über dieses Buch

- ▶ Befehle und Bezeichnungen von Schaltflächen sind zur besseren Unterscheidung farbig und kursiv hervorgehoben, zum Beispiel: Öffnen Sie die Smartphone-*Einstellungen*.
- ▶ Im Text finden Sie Nummerierungen **1**. Diese beziehen sich in der Regel auf die darunter aufgeführten Bilder. Auf Ausnahmen wird hingewiesen.
- ▶ In der Tat gibt es am Smartphone viel einzustellen. Das gilt einmal für das Handy selbst. Die meisten Optionen finden Sie in diesem Fall in der App *Einstellungen* .

Daneben verfügen auch die einzelnen Apps über einen Bereich für Anpassungen. Dieser wird in der Regel ebenfalls als Einstellungen bezeichnet und oft auch durch ein Zahnradsymbol visualisiert.

Deshalb fügen wir zur besseren Unterscheidung für die App *Einstellungen* das Symbol  an.

- ▶ Wir haben ein Glossar für Sie zusammengestellt. So können Sie, wann immer Sie im Text einen Begriff nicht verstehen, im Glossar nachsehen.

Spickzettel

Schnelle Bedienungshilfen für das Smartphone.

Wichtige Bedienungsschritte haben wir für Sie auf Spickzetteln zusammengefasst. Ausführliche Erläuterungen finden Sie selbstverständlich auch im Buch. Die Spickzettel helfen, wenn Sie schnell etwas nachschauen möchten. Damit sie leicht zu finden sind, haben wir sie an den Anfang des Buchs gesetzt.


Auf den nächsten Seiten finden Sie Kurzanleitungen für folgende Themen:

- 1 Fingersteuerung 12
- 2 Kleine Taschenlampe brenn! 13
- 3 Die Sprache der Apps verstehen 14
- 4 Freunde anrufen 16
- 5 In WhatsApp chatten 17
- 6 Videotelefonat in WhatsApp 18
- 7 Foto knipsen 19
- 8 Foto verschönern und versenden .. 20
- 9 Termin eintragen 21
- 10 Alarm für den nächsten Morgen 22

1 Fingersteuerung

Tippen = Öffnen

Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder einen Menüeintrag ► öffnet die App, öffnet ein Auswahlmenü oder zeigt ein Untermenü an.



Tippen und halten = Kontextmenü anzeigen

Tippen und den Finger auf dem Bildschirm bzw. einer App halten ► öffnet ein Menü (Kontextmenü), welches Befehle anzeigt, die für das angeklickte Element zur Verfügung stehen.

Tippen, halten und ziehen = Verschieben

Das App-Symbol antippen, gedrückt halten und an neue Position ziehen ► App verschieben.



Wischen = Blättern, auch scrollen genannt

Mit dem Finger von unten nach oben bzw. von rechts nach links und natürlich auch jeweils umgekehrt über das Display streichen ► blättern zwischen verschiedenen Seiten oder Bildschirmen.



Zwei Finger auseinander ziehen = vergrößern, auch zoomen genannt




Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander ► der angezeigte Inhalt wird vergrößert. Beim Zusammenziehen der Finger wird der Inhalt wieder verkleinert.



2 Kleine Taschenlampe brennt!

Wahnsinnig praktisch, wenn man draußen im Dunkeln mal schnell ein Licht benötigt, ist die Funktion Taschenlampe. Sie gehört zu den Schnelleinstellungen.

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand über den Bildschirm und zeigen Sie die Schnelleinstellungen an **1**.
- 2 Wenn Sie die gesamte Seite der Schnelleinstellungen anzeigen, befindet sich die Taschenlampe in der zweiten Reihe **2**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, um diese zu aktivieren. Das Symbol wird grün **3**.
















Über denselben Weg schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 46.


3 Die Sprache der Apps verstehen


Apps haben ihre eigene Sprache. Wenn Sie diese verstehen, können Sie sich schnell auch in neuen Anwendungen zurechtfinden. Folgende Befehle werden immer durch ähnliche grafische Darstellungen gekennzeichnet.

Befehl	Symbol
Suchfunktion	
Menü: Anzeige von weiteren Bearbeitungsbereichen, z. B. Einstellungen oder Konto	 oder 
Teilen, Inhalte der App versenden via E-Mail, WhatsApp etc., auf einem Cloud-Speicher ablegen oder in eine andere Anwendung laden	
Löschen des markierten Elements	
Einstellungen der App aufrufen	
Schließen, z. B. eingeblendete Werbung	
Chat: Nachricht schreiben	
Kontaktinformationen hinterlegen oder einfügen	
Wecker oder Erinnerung ist aktiv	
Warenkorb/Einkaufswagen	
Favoriten: Das markierte Element kann als Favorit festgelegt werden und wird dadurch gesondert angezeigt.	
Video starten	
Video pausieren	
Kalender anzeigen	

Befehl	Symbol
Brief/E-Mail	
Dreieck mit Ausrufezeichen: Warnung	
Datei anhängen	
Anzeigen, z. B. ein Kennwort, und wieder verstecken	 
Cloud (Wolke): zusätzlicher externen Speicherplatz	
Standortermittlung (GPS-Ortung) benötigen viele Apps, um passende Informationen bereitzustellen, z. B. Wetter.	
Offline-Modus, Schlafmodus oder Flugmodus: Alle Netzverbindungen, WLAN und Bluetooth werden deaktiviert.	
Startseite der App	
Über die Glühbirne erhalten Sie Tipps oder weitere Infos.	
Durch Antippen des Häkchens bestätigen Sie eine Eingabe.	
Bearbeiten eines Eintrags	

4 Freunde anrufen

- Öffnen Sie die App Telefon  und wählen Sie unten *Kontakte* **1** aus.
- Tippen Sie auf die Kontaktdaten der Person, die Sie anrufen möchten. Dadurch werden die Details (Telefonnummer) **2** des Kontakts angezeigt.
- Tippen Sie auf das Telefonsymbol (*Anruf*) **3**.
- Die Person wird angerufen. Durch Antippen des roten Hörers beenden Sie das Gespräch.



Wenn Sie versehentlich die falsche Person anrufen, können Sie durch Antippen des roten Hörers **4** den Anrufversuch abbrechen.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 76.